

Verklebeanleitung Wandaufkleber

Dein Bild als Wandaufkleber

www.atelier2f.de

Ihr **Wandaufkleber** von **atelier2f.de** wurde aus einer hochwertigen Weich PVC-Folie (Vinyl-Folie) gefertigt. Diese flexible und anpassungsfähige Qualitätsfolie ist selbst für die Anbringung auf Raufasertapete, Feinputzwänden, Fliesen, Spiegeln, Glasscheiben, Metall- und Holzuntergründen, Schränken und sonstigen geeignet.



Bsp.:
Verklebung eines Wandaufklebers auf Raufasertapete

1. Hilfsmittel zurechtlegen



Hilfsmittel:
PVC-Hartrakel, weicher Filzrakel, Zollstock, Wasserwaage, Schere, Cuttermesser, Baumwollhandschuhe, Nahtroller mit weicher Gummirolle

Verklebeanleitung Wandaufkleber

Dein Bild als Wandaufkleber

www.atelier2f.de

2. Untergrund vorbereiten



Der zu verklebende Untergrund sollte:

- trocken, fett-, öl-, staub-, und silikonfrei sein
- Frisch gestrichene Wände sollten mindestens 2 Wochen getrocknet (ausgedünstet) sein.
- Bei großen Wandaufklebern empfehlen wir eine Anbringung zu zweit.
- Nehmen Sie sich genügend Zeit und Ruhe zur Verklebung.
- **TIPP!** - der Klebebandtest
Bei Wänden mit alten Farbanstrichen, Klebeband fest andrücken und abziehen. Bleiben Farbreste auf dem Klebeband haften, so muss der Altanstrich entfernt werden.
- **TIPP!** - Um sicherzugehen ob sich Ihr Untergrund für einen Wandaufkleber eignet, können Sie sich kostenlos einen Musterdruck zusenden lassen und diesen Testverkleben.

3. Wandaufkleber vorbereiten



- Packen Sie die Rolle mit Ihren Wandaufkleber vorsichtig aus und legen Sie diesen auf eine glatte, saubere und trockene Fläche (Tapeziertisch, Fußboden, ...).



4. Markieren



- Bitte halten Sie Ihren Wandaufkleber auf den zu klebende Stelle und fixieren ihn mit Krebband.
- Danach richten Sie Ihren Wandaufkleber mit einer Wasserwaage bzw. einem Zollstock aus.

Verklebeanleitung Wandaufkleber

Dein Bild als Wandaufkleber

www.atelier2f.de

5. An die Wand bringen



- Lösen Sie vorsichtig eine Ecke des Trägerpapiers und ziehen es im flachen Winkel Stück für Stück ab.
- Der Wandaufkleber kann nun Stück für Stück mit einem Raker (Spachtel oder Baumwolltuch) auf den Untergrund gedrückt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte aus zu den Seiten blasenfrei streichen. Alternativ können Sie dies auch mit einem Tapezierroller mit fester Gummirolle andrücken.

ACHTUNG

Die optimale Verklebetemperatur beträgt +10 bis +25°C.

6. Feinschliff



- Nach dem Verkleben können Sie ggf. entstandene Blasen problemlos mit einem Cuttermesser ausstechen.

7. Fertig!



- Sie haben es geschafft! Nun können Sie in aller Ruhe den Anblick Ihrer neu gestalteten Wand genießen.

*Klick rein bei www.atelier2f.de und wähle Dein Lieblingsmotiv auf eines der zur Auswahl stehenden Materialien (z. B. **Fototapete**) und Du erhältst es fix & fertig nach Hause geliefert! Oder lade einfach selbst Dein ganz persönliches Bild hoch und lass es drucken!*

Kontaktdaten

atelier2f - atelier für Kunst & Design
Am Flugplatz 18 (Gewerbegebiet)
D-02828 Görlitz

Telefon: 03581-765257
Telefax: 03581-765258
E-Mail: shop@atelier2f.de